

# ALLMÄN INFORMATION OM BILCERT KONDITIONSTEST

## 1. Konditionstestet – en hjälp

BilCert konditionstest är framtaget för att köpare eller säljare ska få hjälp att bättre avgöra skicket på bilen före köp eller försäljning av bilen. Avsikten är således att få fram en mer rättvisande prisbild.

Dock är testet endast en ögonblicksbild av bilen och säger inget om bilens skick en tid efter testets genomförande.

## 2. Bedömningar

Utgångspunkten för testet är bilens ålder och körsträcka.

N – Normal, anger att kontrollpunkten är i normalt skick i förhållande till bilens ålder och mätarställning. Det kan innebära att t.ex. stenskott på motor-huven ges bedömningen normalt för en bil som gått 10 000 mil.

R – Reparation, anger att kontroll-punkten är i behov av reparation vid testtillfället.

A – Anmärkning, anger att kontroll-punkten är i något sämre skick än Normalt, men att den inte är i direkt behov av reparation/åtgärd vid testtillfället.

U – Upplysning, anger att något under kontrollpunkten kan vara bra att känna till, men som inte påverkar funktion.

I.U – Ingen Uppgift, kontrollpunkten har inte gått att kontrollera.

OBS! Det är viktigt, speciellt vintertid, att bilen är vältvättad när den kommer in för test för att teknikern ska kunna avgöra skador (exempelvis repor) på lack och kaross.

## 3. Testets genomförande

Teknikern går igenom bilen efter de kontrollpunkter som finns i protokollet och markerar eventuella avvikelser, samt skriver kommentarer och ger prisuppgifter om det finns kontroll-punkter som kräver reparation. Teknikern gör endast en funktions-kontroll av luftconditionering/ klimat-anläggning, ABS-bromsar, elfönster-hissar, el-backspeglar, el-stolar, farthållare, el-taklucka och fjärr-/centrallås. På radio/CD/Navigation görs en kontroll på att utrustningen är försedd med ström och att radio/CD ger ljud i högtalarna. Detaljer som startspärr, antisladdsystem (ESP), antispinn-system, airbags och färd dator kontrolleras genom kontrollampor. Motorstyrning kontrolleras

genom avläsning i OBD diagnos via dator-baserad diagnosutrustning. Detaljkontroll av alla funktioner i ovanstående utrustning ingår inte.

## 4. Bilens utrustning

Vid testet kontrolleras inte om bilen har den utrustning som bilmodellen ska ha haft som nybil vid försäljningstillfället. Vid köparens egen kontroll av detta är det viktigt att notera att många modeller som importeras inte har samma utrustning och/eller rostskydd som de har när de importeras av generalagenterna i Sverige.

## 5. Svårighet att kontrollera

Vissa kontrollpunkter går inte att okulärt besiktiga. Vid de tillfällena måste teknikern göra en bedömning utifrån erfarenhet. Det kan gälla exempelvis trumbromsar där teknikern får utgå ifrån funktion och eventuella missljud.

## 6. Händelser utanför teknikerns kontroll

I och med att teknikern endast utför funktionstest, samt en okulärbesiktning och inte demonterar komponenter går det inte att förutse framtida motor-/växellådshaverier eller slitna hjullager etc. om det inte framkommer genom missljud, läckage, felaktiga avgas-värden, felkoder eller onormal rökutveckling. Det enda teknikern kan göra är en bedömning via funktions-tester och okulärbesiktning vid testtillfället.

## 7. Ansvar

BilCert, genom Acert AB, svarar gentemot beställaren för fel som ingår i och funnits vid testet i en form som normalt tillämpade testmetoder borde ha påvisat. Skadeståndsskyldighet vid sådant fel uppgår till ett belopp motsvarande den nedsättning av priset som beställaren skulle ha erhållit om felet hade påtalats. Den sammanlagda skadeståndsskyldigheten är begränsad till ett belopp motsvarande ett basbelopp enligt lagen om allmän försäkring vid tidpunkten för testet. Förlust i näringsverksamhet ersätts inte. Krav skall anmälas inom skälig tid efter det att skadan upptäckts eller bort upptäckas, dock senast inom sex månader från testet.

**BESTÄLLNINGS- /FAKTURAINFORMATION****TEST:**

BilCert Bas

**Testpris:**

1395 kr

Varav moms: 348,75 kr

BilCert Orgnr: 556707-5915

Reg.nr ABC123	Märke/Modell Bil Modell			
Kontaktperson Kalle Kula	Chassinr ABC123456789CDAB	Färg GRÅ	Modellår 2002	BilCert ID-nr 100096
Tel.nr 08-12345678	Växellåda Manuell	Bränsle BENSIN	Effekt, hk 150	Mätarställning, mil 12345
E-post info@bilcert.se	1:a reg 2002-01-01	Importerad Nej	Besiktigad Godkänd	Tillverkad 2002, 02

Testanläggning MECA testverkstad	Testdatum: 2008-02-08
Adress Test 1 11111 MALMÖ	Tekniker signatur:
Telefon:	Tekniker Meca Testverkstad
Organisationsnummer: 555555-5555	

N – Normal, R – Reparation, A – Anmärkning, U – Uppllysning, I.U – Ingen Uppgift

**Tips:**

Innan köp, kontrollera att det är den rättmätige ägaren till bilen, att alla lån på bilen är lösta, samt hur många ägare bilen haft tidigare. Du kan kontrollera detta genom Vägverket. Du får även bra tips och råd genom att besöka BilCerts hemsida på [www.bilcert.se](http://www.bilcert.se).

**Utrustning**

Inga uppgifter

**Kommentar efter provkörning**

Växellådan låter det om - svårt att lägga i 3an.

**Tekniska anmärkningar/Visuella anmärkningar**

Karossen i fint skick - ingen rost att tala om. Liten buckla och mycket repor på stötfångaren bak.

**Reparation (R)**

1.2.4 Stötfångare bak: Stora parkeringsrepor längs med hela

1.8.1 Centrallås (+m fjärröppning): Fjärröppning fungerar ej

**Anmärkning (A)**

1.1.2 Framdörr höger: Dörruppslag

1.6.2 Fälg höger fram: Skavd fälg 5cm

3.1.2 Torkarblad bak: Tar dåligt

4.1.7 Slutväxel, drivaxlar, drivknutar: Missljud från slutväxeln

4.3.3 Stolsvärme hö fram: Ger dålig värme

6.3.4 Krängningshämmare fram: Glappar något

6.5.2 Växellåda: Svårt att få i 3:an. Synkringar kan vara slitna.

**Uppllysning (U)**

4.2.3 Läckage olja/vatten: Läcker lite olja - normalt

**Ingen Uppllysning (I.U)**

2.3.3 Kassetbandspelare:

2.3.4 Navigation:

4.3.5 Farthållare:

**Service**

Servicebok	Fullständig
Service datum	2008-01-01

1 Exteriör / Karosseri			
1.1 Dörrar			
1.1.1	Framdörr vänster	N	
1.1.2	Framdörr höger	A	Dörruppslag
1.1.3	Bakdörr vänster	N	
1.1.4	Bakdörr höger	N	
1.1.5	Baklucka	N	
1.2 Skärmar/tak			
1.2.1	Framflygel vänster	N	
1.2.2	Framflygel höger	N	
1.2.3	Stötfångare fram	N	
1.2.4	Stötfångare bak	R	Stora parkeringsrepor längs med hela
1.2.5	Bakflygel vänster	N	
1.2.6	Bakflygel höger	N	
1.2.7	Tak	N	
1.2.8	Motorhuv	N	
1.3 Lyktglas			
1.3.1	Framlykta vänster	N	
1.3.2	Framlykta höger	N	
1.3.3	Dimljus vänster	N	
1.3.4	Dimljus höger	N	
1.3.5	Baklykta vänster	N	
1.3.6	Baklykta höger	N	
1.4 Lister			
1.4.1	List framdörr vänster	N	
1.4.2	List framdörr höger	N	
1.4.3	List bakdörr höger	N	
1.4.4	List bakdörr vänster	N	
1.5 Rutor			
1.5.1	Framruta	N	
1.5.2	Sidoruta vänster fram	N	
1.5.3	Sidoruta höger fram	N	
1.5.4	Sidorutor höger bak	N	
1.5.5	Sidorutor vänster bak	N	
1.5.6	Bakruta	N	
1.6 Fälgar			
1.6.1	Fälg vänster fram	N	
1.6.2	Fälg höger fram	A	Skavd fälg 5cm
1.6.3	Fälg höger bak	N	
1.6.4	Fälg vänster bak	N	
1.7 Dörrhandtag utsida			
1.7.1	Dörrhandtag vä fram	N	

1.7.2	Dörrhandtag hö fram	N	
1.7.3	Dörrhandtag hö bak	N	
1.8 Lås			
1.8.1	Centrallås (+m fjärröppning)	R	Fjärröppning fungerar ej
1.8.2	Manuell låsning/öppning	N	
1.8.3	Tanklock lås (hö)	N	
1.8.4	Tanklock lås (vä)	N	
1.9 Motorhuv/baklucka, dämpning			
1.9.1	Dämpare motorhuv	N	
1.9.2	Dämpare/baklucka	N	
1.9.3	Varningstriangel	N	
2 Funktionstest - Komfort			
2.1 Soltak			
2.1.1	Soltak	N	
2.2 Elhissar			
2.2.1	Elektrisk fönsterhiss höger fram	N	
2.2.2	Elektrisk fönsterhiss höger bak	N	
2.2.3	Elektrisk fönsterhiss vänster bak	N	
2.2.4	Elektrisk fönsterhiss vänster fram	N	
2.3 Audio/nav			
2.3.1	Radio	N	
2.3.2	CD-spelare	N	
2.3.3	Kassettbandspelare	I,U	
2.3.4	Navigation	I,U	
2.4 Cigaretutttag			
2.4.1	Cigaretutttag	N	
2.5 Handskfack			
2.5.1	Handskfack	N	
2.6 Solskydd (+ belysning)			
2.6.1	Solskydd vänster	N	
2.6.2	Solskydd höger	N	
2.7 Stolsjustering			
2.7.1	Förarstol	N	
2.7.2	Passagerarstol	N	
3 Funktionstest - kommunikation			
3.1 Vindrutetorkare/-spolare			
3.1.1	Torkarblad fram	N	
3.1.2	Torkarblad bak	A	Tar dåligt
3.1.3	Vindrutespolare fram	N	
3.1.4	Vindrutespolare bak	N	
3.2 Strålkastare			
3.2.1	Strålkastare inställning	N	

3.2.2	Strålkastar rengörare	N	
<b>3.3 Backspeglar</b>			
3.3.1	Elbackspegel reglage	N	
3.3.2	Elbackspegel höger	N	
3.3.3	Elbackspegel vänster	N	
3.3.4	Backspegel	N	
<b>3.4 Park-/bak-/skylt-/stopplykta/körriktn.visare</b>			
3.4.1	Sidomarkering	N	
3.4.2	Positionsslykta fram	N	
3.4.3	Positionsslykta bak	N	
3.4.4	Körriktningsvisare	N	
3.4.5	Bromslykt	N	
3.4.6	Parkeringslykt	N	
3.4.7	Varningsblinkers	N	
3.4.8	Skyltbelysning	N	
3.4.9	Reflex	N	
<b>3.5 Signalanordning</b>			
3.5.1	Signalanordning (tuta)	N	
<b>4 Provkörning/motortest</b>			
<b>4.1 Mekaniskt</b>			
4.1.1	Batteri	N	
4.1.2	Startmotor	N	
4.1.3	Generator	N	
4.1.4	Bromsar - missljud, vibrationer	N	
4.1.5	Fjädring - missljud, prestanda	N	
4.1.6	Styrning - drar snett, ratt centrerad	N	
4.1.7	Slutväxel, drivaxlar, drivknutar	A	Missljud från slutväxeln
4.1.8	Motor	N	
4.1.9	Tändsystem	N	
4.1.10	Kylsystem (A/C), provkörning	N	
<b>4.2 Motorutrymme</b>			
4.2.1	Öppning motorhuv	N	
4.2.2	Yttre skick motor	N	
4.2.3	Läckage olja/vatten	U	Läcker lite olja - normalt
4.2.4	Polsko/godsförbindelse batteri	N	
4.2.5	Batterihållare	N	
4.2.6	Kylsystem (+A/C), motorutrymme	N	
4.2.7	Kylvätskenivå	N	
4.2.8	Kylarvätskans fryspunkt (grad C)	-34	
4.2.9	Kylvätskeslangar/rör	N	
4.2.10	Kylvätskepump	N	
4.2.11	Oljenivå motor	N	

4.2.12	Generator, fäste/anslutning	N	
4.2.13	Drivrem generator	N	
4.2.14	Motorfäste	N	
4.2.15	Kablage	N	
4.2.16	Avgassystem	N	
4.2.17	CO-halt	N	
4.2.18	HC-värde (ppm)	10	
4.2.19	O2-värde (%)	4	
4.2.20	CO2-värde (%)	6	
4.2.21	Bränslesystem	N	
4.2.22	Felkodsläsning EOBD/OBD (antal felkoder)	0	
<b>4.3 Komfort</b>			
4.3.1	Klimatanläggning, värme, värmefläkt	N	
4.3.2	Vindljud - otäthet	N	
4.3.3	Stolsvärme hö fram	A	Ger dålig värme
4.3.4	Stolsvärme vä fram	N	
4.3.5	Farthållare	I.U	
<b>4.4 Instrumentering</b>			
4.4.1	Instrumentbelysning	N	
4.4.2	Hastighetsmätare	N	
4.4.3	Varvräknare	N	
4.4.4	Batterinivåmätare	N	
4.4.5	Bensinmätare	N	
4.4.6	Temperaturmätare	N	
4.4.7	Oljetrycksmätare	N	
4.4.8	Kontrollampor	N	
<b>5 Interiör</b>			
<b>5.1 Klädsel</b>			
5.1.1	Klädsel förarstol	N	
5.1.2	Klädsel passagerarstol	N	
5.1.3	Klädsel baksäte	N	
5.1.4	Klädsel tak	N	
5.1.5	Rygg förarstol	N	
5.1.6	Rygg passagerarstol	N	
5.1.7	Dörrsida vänster fram	N	
5.1.8	Dörrsida höger fram	N	
5.1.9	Dörrsida vänster bak	N	
5.1.10	Dörrsida höger bak	N	
5.1.11	Mattor fram	N	
5.1.12	Mattor bak	N	
<b>5.2 Bilbälten</b>			
5.2.1	Bilbälte vänster fram	N	

5.2.2	Bilbälte höger fram	N	
5.2.3	Bilbälte vänster bak	N	
5.2.4	Bilbälte mitt bak	N	
5.2.5	Bilbälte höger bak	N	
5.2.6	Bilbälte 6-7pers	N	
<b>5.3 Doft</b>			
5.3.1	Rökdoft	N	
5.3.2	Djurdoft	N	
<b>6 Lyft</b>			
<b>6.1 Hjulsystem</b>			
6.1.1	Bussningar	N	
6.1.2	Infästningar	N	
6.1.3	Leder	N	
6.1.4	Däck VF (mm)	10	
6.1.5	Däck HF (mm)	10	
6.1.6	Däck VB (mm)	10	
6.1.7	Däck HB (mm)	10	
6.1.8	Reservhjul	N	
<b>6.2 Stomme</b>			
6.2.1	Sidotrösklar höger	N	
6.2.2	Sidotrösklar vänster	N	
6.2.3	Sidobalk	N	
6.2.4	Tvärbalk	N	
6.2.5	Golv	N	
6.2.6	Hjulhus	N	
<b>6.3 Främre hjulupphängning</b>			
6.3.1	Spindelleder	N	
6.3.2	Framvagnsram	N	
6.3.3	Länkarmar fram	N	
6.3.4	Krängningshämmare fram	A	Glappar något
6.3.5	Fjäderben	N	
6.3.6	Fjäderfäste	N	
6.3.7	Stötdämpare fram	N	
6.3.8	Hjullager fram	N	
<b>6.4 Bakre hjulupphängning</b>			
6.4.1	Länkarmar bak	N	
6.4.2	Krängningshämmare bak	N	
6.4.3	Fjädrar bak	N	
6.4.4	Stötdämpare bak	N	
6.4.5	Bakvagn	N	
6.4.6	Bakvagnsram	N	
6.4.7	Hjullager bak	N	

<b>6.5 Drivsystem</b>			
6.5.0	Drivknut	N	
6.5.1	Drivaxlar (damasker, skick)	N	
6.5.2	Väckellåda	A	Svårt att få i 3:an. Synkringar kan vara slitna.
6.5.3	Differential/slutväxel	N	
<b>6.6 Bromssystem</b>			
6.6.1	Bromsbelägg fram	N	
6.6.2	Bromsbelägg bak	N	
6.6.3	Bromspedal	N	
6.6.4	Parkeringsbroms	N	
6.6.5	Parkbroms verkan	N	
6.6.6	Parkbroms rörelsereserv	N	
6.6.7	Bromsvätskenivå	N	
6.6.8	Bromsvätskans fukthalt (procent %)	2	
6.6.9	Bromsrör	N	
6.6.10	Bromsslangar	N	
6.6.11	Bromsskivor	N	
6.6.12	Bromstrummor	N	
<b>6.7 Styrssystem</b>			
6.7.1	Styrarm	N	
6.7.2	Styrled	N	
6.7.3	Styrväxel	N	
6.7.4	Styrervo	N	
<b>6.8 Övriga anordningar</b>			
6.8.1	Dragkrok	N	
6.8.2	Vinsch	N	